

## Sprechbox Bedienungsanleitung



- Die Sprechbox benötigt drei AAA Batterien.
- Die Batterien mit der richtigen Polung in das Batteriefach auf der Rückseite einlegen.
- Die Klarsicht-Oberseite kann zum Einlegen eines Bildes entfernt werden.



### Aufnahme

1. Den Schiebeschalter auf der Rückseite auf Aufnahme (REC) stellen.
2. Den Hauptknopf drücken (Vorder- und Rückseite des Geräts zusammendrücken) und gedrückt halten. Die LED leuchtet auf und der Anwender kann ins Mikrofon (MIC) auf der Rückseite sprechen.
3. Zum Beenden der Aufnahme den Hauptknopf loslassen. Die LED erlischt.
4. Den Schiebeschalter auf Wiedergabe (PLAY) stellen.
5. Den Hauptknopf drücken und loslassen. Die Sprechbox gibt den aufgenommenen Ton wieder. Die Wiedergabe kann beliebig oft wiederholt werden. Die Aufnahme bleibt erhalten, bis eine neue Aufnahme erstellt wird.
6. Um Batterien zu sparen, sollte der Schiebeschalter der Sprechbox, wenn sie nicht benutzt wird, auf Aus (OFF) gestellt werden.