

DVD Faceformer

Bestellnummer 80905

Es ist zum Abspielen der DVD ein gängiges DVD-Abspielgerät notwendig.

Alternativ kann der Datenträger auch mit einem Windows-PC mit DVD-Laufwerk abgespielt werden. Leider hat Microsoft mit der Betriebssystem-Version Windows 10 die DVD-Abspielfunktion aus dem bordeigenen Medienplayer entfernt.

Es gibt jedoch Gratis-Alternativen, die dies ermöglichen. Mit dem einfachen Freeware-Programm Media Player Classic Home Cinema haben wir gute Erfahrungen gemacht. Das deutschsprachige Programm kann von verschiedenen Internetseiten heruntergeladen werden, u.a.

bei Heise

<https://www.heise.de/download/product/media-player-classic-home-cinema-54610>

von Computer-Bild

<https://www.computerbild.de/download/Media-Player-Classic-Home-Cinema-64-Bit-8081489.html>

oder von der (englischen) Hersteller-Seite

<https://mpc-hc.org/>

Nach Herunterladen und anschließender Installation der Software sollte sich die FaceFormer-DVD auch auf dem Windows-PC abspielen lassen.